


## MESSAGES D'ERREURS

### Doublon d'effets »



### Confirmer le montant »



### MICR non valide »



### Effet indéterminé »



### Devise invalide »



## AUTRES PROBLÈMES

### Image de mauvaise qualité Bourrage du scanner MICR erreurs répétées

#### ENTRETIEN DU SCANNEUR

- Nettoyer la vitre de la caméra »
- Nettoyer les rouleaux d'entraînement »
- Changer la cartouche d'encre »

#### FRÉQUENCE RECOMMANDÉE

- » Environ toutes les 8 000 numérisations
- » Environ toutes les 8 000 numérisations
- » Environ toutes les 80 000 numérisations

#### PROCUREZ-VOUS

- Articles de nettoyage:** cartes et tampons de nettoyage, bouteille d'air comprimé
- Pièces de rechange:** cartouche d'encre, rouleaux d'entraînement et discriminateur

#### CONSULTEZ

- Guide** de l'utilisation du scanner
- Procédures** d'entretien
- <https://paystation.ca/fr/solutions/digital-check-tellerscan-ts240/>
- <https://paystation.ca/fr/solutions/chexpress-cx30/>

## Légende des rôles

-  Administrateur principal
-  Superviseur
-  Opérateur
-  Visionneur

## Aide et soutien

Pour en savoir plus, consultez le lien suivant

<http://www.desjardins.com/depot-distance-aide>

Vous y trouverez:

- Guide de l'utilisateur
- Capsules de formation
- Outils d'aide à la tâche
- Liens Internet vers les modèles de scanner